

Hlavní programy

Program 1

MYTÍ VYSOKÝM TLAKEM ŠAMPONEM A KARTÁČEM -TEPLÁ VODA

Nasadíte kartáč na koncovku mycí pistole a kartáčem rovnoměrně očistíte celý povrch Vašeho vozidla.

Program 2

MYTÍ VYSOKÝM TLAKEM

Zvolte program a opláchněte Vaše vozidlo ve směru od shora dolů. Důkladně vypláchněte šterbiny okolo oken, zrcátek, kufru apod. Držte mycí trysku ve vzdálenosti 30 - 50 cm od vozidla.

Program 3

NANÁŠENÍ VOSKU VYSOKÝM TLAKEM - TEPLÁ VODA

Zvolte program a naneste vosk na keroserii Vašeho vozu. Držte mycí trysku ve vzdálenosti cca 50 cm od vozidla.

Program 4

FINÁLNÍ ZÁŘIVÝ OPLACH OSMOTICKOU VODOU (VODOU ZBAVENOU MINERÁLŮ)

Zvolte program a opláchněte Vaše vozidlo ve směru od shora dolů. Důkladně vypláchněte šterbiny okolo oken, zrcátek, kufru apod. Držte mycí trysku ve vzdálenosti 30 - 50 cm od vozidla.

Cena pro všechny programy stejná: 10 Kč za 50 vteřin